

Sinais de aviso e instruções gerais de segurança



AVISO

Advertência geral, respeitar as seguintes indicações!



Atenção, perigo de esmagamento!



Atenção, objeto cortante!



Atenção às superfícies quentes!



Aviso de substâncias inflamáveis / aviso de perigo de incêndio



Leia atentamente o manual de instruções do seu aparelho e as instruções de segurança anexas!



Desligue sempre o seu aparelho da corrente eléctrica antes de efetuar trabalhos de reparação!



Usar sempre luvas de proteção adequadas!

Instruções de segurança

Aparelho de água quente

IMPORTANTE

Estes são apenas exemplos, consulte sempre o manual de instruções do seu aparelho!

IMPORTANTE para AQUECEDORES DE CORRENTE

A reparação de um termoacumulador eléctrico instantâneo deve ser sempre efectuada por uma empresa de canalização especializada.

Todas as instruções de segurança descrevem em pormenor os riscos potenciais que abordam e contêm instruções precisas sobre como evitar ferimentos, danos materiais ou choques eléctricos em resultado de um manuseamento incorreto. Respeite as seguintes diretrizes:



AVISO



1. Desligar o aparelho da alimentação eléctrica antes de efetuar os procedimentos descritos.
 2. Utilizar luvas de proteção antes de iniciar os trabalhos.
 3. Efetuar os procedimentos descritos apenas quando o aparelho estiver frio.
- Desligar sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de efetuar os trabalhos de instalação.
 - A instalação e as reparações devem ser efectuadas por técnicos qualificados, de acordo com as instruções do fabricante e as normas de segurança locais aplicáveis. Por conseguinte, só efectue reparações ou substitua peças por si próprio se tal estiver expressamente previsto no manual do utilizador.
 - Utilizar apenas peças sobresselentes certificadas, em caso de dúvida peças sobresselentes originais.
 - Ler atentamente todas as instruções para evitar uma utilização incorrecta e o risco de ferimentos associado.
 - Não tocar nos acessórios e peças sobresselentes com as mãos molhadas.
 - Tenha cuidado com as superfícies quentes: Não tocar nas superfícies quentes do aparelho.
 - Risco de queimaduras: Evitar o contacto durante e imediatamente após a utilização. Deixar arrefecer completamente o aparelho antes de iniciar os trabalhos de reparação.
 - Para a montagem ou manutenção dos acessórios, devem ser sempre utilizadas luvas de trabalho adequadas.
 - As crianças e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, só devem utilizar o aparelho sob supervisão ou após instrução completa de uma pessoa responsável.

- Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças: As crianças podem embrulhar-se em materiais de embalagem, como sacos de plástico ou película, ou puxá-los para cima da cabeça, o que pode provocar asfixia. Por conseguinte, certifique-se de que os materiais de embalagem são mantidos fora do alcance das crianças.

Caixa de montagem

