


SIEMENS



RM 736

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

RADIORECORDER
CLUB RM 736 6

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange
sur dépôt

Ausgabe: Januar 1981
Issue: January 1981
Edition: Janvier 1981

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES SPULEN/COILS/BOBINES					SCHALTER/SWITCHES INTERRUPTEURS				
L110a,b	*72 1746	M/L		07	S771/2	*72 1742	Netz/power/secteur		04
L105	*72 1747	Antenne		02	S101-110	*72 1761			11
L101	*72 1750	VHF		01	S641/2, 651	*72 1769	PLAY/STOP		02
L103/4	*72 1751	VHF		01	S661	*72 1770	FF/FW		02
L102,106	*72 1752	VHF		01	S801-809 901-909	*72 1777	R/P,SW		06
L108	*72 1753	VHF		01	S781	72 2149	f. Endabschaltung/shut-off mecanism p. déconnexion finale		02
L106/7	*72 1757	VHF		01		*72 1798	f. LP-Eingang/Ausgang		02
L109	*71 4628	Antenne		02		*72 1744	Record/Mute		02
		Oszispule oscillator coil bobine d'oscillateur			S711-716	72 3924	f. Tape/Radio/Phone		05
L111	*71 3834			02		*72 1743	f. Skalenbeleuchtung		02
L112	*72 1755			02	S721/2, 741-743	72 3921	f. Mono/Stereo/Bandwahl		03
L113	*71 3836			02			Mikrofon/microphone		
	72 4533			02		*72 1745	wahlweise		03
						72 4534	alternative		03
						*75 0445	Netztrafo/power transformer transformateur secteur		25
						*75 0444	Drehko/variable capacitor condensateur variable		05
							REGLER/CONTROLS/REGLAGES		
					SVR501	*72 1759	10 kOhm		01
					SVR502	*72 1758			01
					SVR701	72 3922	50 kOhm		01
						*72 1792	Bass/Treble		05
						*72 1793	Volume		05
						*72 1794	Balance		02
					SVR704, 601	*72 3707	10 kOhm		01
					SVR705	72 4531	500 kOhm		01
					SVR702/3	72 3923			01
					SVR706	*72 3708			01
					SVR301	*71 3821	20 kOhm		01
							INTEGRIERTE SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE		
					IC501	*72 1764	LA 3365		04
					IC601	*72 1771	M 51144 L		07
					IC801, 901	*72 1784	BA 532 S2		06
LEITERPLATTEN siehe Seite 8/3 PRINTED CIRCUIT BOARDS vide page 8/3 PLAQUETTES CIRCUIT IMPRIME voir feuille 8/3									


SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
IC802, 902	*72 1789	LB 1405		04	CT1-3, 4,5,7,8	*72 1748	TRIMMER 8 pF		01
IC701	*72 1799	BA 328		03	CT6,9	*72 1749	25 pF		02
		TRANSISTOREN/TRANSISTORS			CR501, 502	*72 1760	RC-Glied/RC-network circuit RC		02
Q101	*72 1762	2 SK 195 FZ		02			GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER		
Q102	*71 1196	2 SC 535 B		02			Blende/escutcheon/ecrou		
Q105, 301-303	*71 0137	2 SC 930 E		02			f. Mikrofon/microphone		01
Q103/4, 301-304	*72 1763	2 SC 930 EL		01			f. Lsp. rechts/right/à droite		09
Q617	*72 1772	2 SD 612 E		02			f. Lsp. links/left/à gauche		09
Q705	*72 1140	2 SD 400 F		02			Halter/bracket/support		
Q611/12, 616,802, 806-808,305/6,702/3 902/3/906-908	*71 2233	2 SC 536 F		01			f. Mikrofon/microphone		01
Q802	*71 4603	2 SC 1740 R		01			f. LP-LED/PCB-LED		01
Q704, 805,905	*71 2235	2 SC 536 G		02			p. plaquette à circuit imprime LED		
Q803,903	*71 2238	2 SC 536 E		01			Schriftzug/typed strip/inscription		
Q804,904 704	*71 3703	2 SC 693 G		03			m. Laufwiersymbolen w. drive mechanism-symbol a. symbole-mécanisme d'entraînement		02
	*71 4604	2 SC 1740 S		01			"AMPS"		04
Q804,904	*71 4035	2 SC 1571 G		01			"Battery-check/vu-meter		03
	*71 3704	2 SC 945 P		02			Netzschur/power cord cordon secteur		03
	*71 4694	2 SC 1815 Y	2	01			*72 1726	Seilrolle/cord pulley roulette de cable	01
	*72 3365	2 SC 945		01			Achse f. Seilrolle pulley shaft		
	*72 2287	2 SC 1815 GR		01			axe p. roulette de câble		
		DIODEN/DIODES					*72 1727		01
D101-110, 501, 502,706, 708,802,902	*71 4278	DS 442 X		01			*72 1728		01
D315,501, 502,706, 708,802,902	*70 9585	DS 442		02			Batterieanschluß battery connection branchement de batterie		
D103	*72 1767	SD 115		02			*72 3816	2	01
D312/13	*72 1765	1 N 60 FA		01			*71 3564	2	01
D314	*72 1768	RD-062 EBI 6.0V		01			STECKER/PLUGS/FICHES		
D607/8/13, 701-704,705, 679,678	*71 1088	SR 1 K-2	2	02			*72 1774	4polig/pin/pôle	01
D301-306, 104,308-311,315, 901-903,809,909,706-708	*71 2243	1 S 2473		01			*72 1809	f. Fernbedienung/Löschkopf f. remote/erase head p. télécommande/tête d'effacement	01
D503/4	*72 1817	SLP 151 BB RE (LED)		01			*72 1810	f. A/W-Kopf/f. R/P-head p. tête de réception/lecture	01
D810-814, 910-914	*72 1787	SLP-152 B (LED)		03			*72 1811	f. Mi krofon/microphone	01
D710	72 3925	GD 4207 RD (LED)		02			*72 1812	f. Kopfhörer/head-phone p. récepteur serre-tête	01
D805/6, 815,816,905/6,915/16	*70 9581	1 S 188 AM	2	02			*72 1813	f. Buchsen/jacks	01
D670/1	*72 1818	SLP 239 B Grün (LED)		02			*72 1814	f. AMP S/SW,EJECT/SW	02
D711	72 4532	GZA 110 L		01			*72 1815	f. Buchsen/jacks	02
D312/13	*71 3223	1 N 60 FM		01			*72 1816	f. power/light/SW	02
D307	*71 4273	1 N 60 AM		01					
	*71 0244	Sicherung/fuse/fusible 2,5 A träge 5		07					
	72 3920	Lampe/lamp 9V 100 mA		02					


SIEMENS


Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
BUCHSEN/JACKS					LEITERPLATTEN				
					PRINTED CIRCUIT BOARDS				
					PLAQUETTES A CIRCUIT IMPRIME				
*72 1781		f. Instrumente/instruments		01					
*72 1782		f. Tuner		01					
*72 1783		f. WIRE POST	2	01	75 1026		Grundplatte		41
*72 1797		(zu LP-Eingang/Ausgang)		02			base plate		
*71 3986		(zu LP-Eingang/Ausgang)		01			plaque de base		
*71 3830		f. 9V-Anschluß/connection		04	*75 0450		f. Regler/controls/réglages		25
		p. connexion-9V					p. interrupteurs		06
*72 1807		f. Kopfhörer/head phone		03	*75 0451		f. Kopfhörer/head phone		04
		p. récepteur serre-tête					p. récepteur serre-tête		
*72 1808		3polig/pin/pôle		02	*75 0453		f. Netz/power/secteur		11
*72 1929		2polig/pin/pôle		01	*75 0454		f. AMPS		25
*72 1927		4polig/pin/pôle		04	*75 0456		f. LED		04
*72 1926		5polig/pin/pôle		03	*75 0457		f. Anzeige/indication		23
*72 2356		7polig/pin/pôle		02	75 1027		f. Oscillator		09
*72 1928		8polig/pin/pôle		05	*75 0448		f. LED		03
*72 1930		9polig/pin/pôle		04	*75 0449		f. Tuner		41
*72 2359		15polig/pin/pôle		03					
*72 2357		f. Phono		06					
*72 2358		f. A/W,R/P,R/L		02					
*71 2404		Fassung f. Lampe	2	01					
		socket f. lamp							
		douille p. lampe							
78 0445		Laufwerk kpl.		46					
		drive mechanism cpl							
		mécanisme d'entraînement							
*75 0460		Satz - Federn		04					
		set - springs							
		jeu - ressorts							
*75 0461		Satz - Scheiben		02					
		set - disks							
		jeu - rondelles							
*72 0913		Nylonscheibe 2,6x4,7x0,13 mm	2	01					
		nylon disk							
		rondelle Nylon							

GEHÄUSETEILE
CABINET PARTS
PIECES DE BOITIER





RM 736 6





RM 736 6





RM 736 6