





Gebrauchsanweisung
51 9530
(D,GB,F,I,NL)
Montageanleitung
51 4779
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
S,SF,E,P)
Schraubensatz
08 4136


Zubehör:

Dekorrahmen
Z4160B0,weiß
Z4160W0,braun

Ausgleichsblenden
braun:
Z4210A0, 37mm
Z4220A0, 56mm

Alu:
Z4210B0, 37mm
Z4220B0, 56mm





Pos.			
	Danfoss		
	TLES 9 K		
1	14 1308		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1072		
7			
8	28 1825		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	28 6924		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			
Typ/Type		Danfoss	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	TLES 9 K	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	1589	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω		
	Hi/aux Ω		
Temp.-Regler/Thermostat			
Typ/Type			
Reglerstellung/Position			
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ $^{\circ}\text{C}$		
Valeurs de commutation	„aus“		
	(„abtauen“ od.) „alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120
Heizung/Heater/Chauffage			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Leistung/Power/Puissance		W	
Ventilator/Blower/Ventilateur			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Spannung/Voltage/Tension		V	

* siehe Typenschild