




Gebrauchsanweisung
58 1060

(de,en,el)

Montageanleitung

51 7955

(de,en,fr,nl,it,es,el)

Kochbuch

52 1094

(de)

Kochbuch

52 2909

(de)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X0

Bratrost gekröpft

Z1470X0

Backblech, Alu

Z1330X0

Backblech Email

Z1340X0

Bratenblech

Z1510X1

Brotbackstein

Z1910X0

Grillpfanne u. Bratrost


Z1230X0


Auflaufform


Z1270X0

Nachrüst Funkantenne

Z1980X0







- 1) 48 3856
kompl.
- 2) 16 0916
- 3) 17 1146