




Montageanweisung
 52 0302
 (D)
 Schablone
 52 0612
 Einbausatz
 15 2760

Zubehör:

Kleintopfring
 Z2400X0

Anschlußgarnitur für
 Flüssiggas
 Z2300X0

Düsensatz
 Stadtgas West
 Z2212X1


Düsensatz
 Stadtgas Ost
 Z2212XB

Düsensatz Erdgas
 E 20 mbar
 Z2222X2

Düsensatz Flüssiggas
 28/37 mbar
 Z2232X5

Düsensatz Flüssiggas
 50 mbar
 Z2232X4

Topfträger Guß
 Z2290X0



- 1) 15 0888
- 2) 15 0889
- 3) 28 8057
- 4) 28 8058
- 5) 15 0887
- 6) 02 6579
- 7) 16 8000

Düsensätze:

Stadtgas West
15 2766

Stadtgas Ost
15 2767

Erdgas E 20 mbar
16 7268

Erdgas LL
15 5181

Flüssiggas 28/37 mbar
16 7992

Flüssiggas 50 mbar
16 7269