




Gebrauchsanweisung
52 3329
(de,fr,nl,it)


Montageanleitung
52 3265
(de,fr,nl,it)


Tips u. Rezepte
51 8368
(de)

1) 02 5876

Zubehör:

Back- u. Bratrost
gekröpft
Z1470X0
Backblech Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X0
Universalpfanne u.
Bratrost
Z1230X0





1) 15 4762
2) 15 4763

